❑ استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية)

يتم تعريف القناة الحالية وحالة إعدادات الصوت والفيديو المعيَّنة على الشاشة.

يعرض دليل "البرامج الحالية والتالية" معلومات برامج التلفزيون اليومية لكل قناة وفقًا لوقت البث.

عند الضغط على الزر **INFO**، سيظهر شريط معلومات القناة أعلى الشاشة. وبالضغط بعد ذلك على الزر **ENTER**↵، يمكن أن ترى تفاصيل البرنامج.

- قم بالتمرير ► أو ◄ لعرض معلومات حول البرنامج المطلوب أثناء مشاهدة القناة الحالية.
- قم بالتمرير ▼ أو ▲ لعرض معلومات حول القنوات الأخرى.

❑ حفظ القنوات

■ الهوائي

(حسب البلد والطراز)

MENU ← البث ← الهوائي ← ENTER

قبل بدء التلفزيون في حفظ القنوات المتوفرة، يجب أن تحدد نوع مصدر الإشارة المتصل بالتلفزيون.

الضبط التلقائي

(حسب البلد والطراز)

MENU ← البث ← الضبط التلقائي ← ENTER

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

- الضبط التلقائي

الهوائي (هوائي / كبل / القمر الصناعي) (حسب البلد والطرازد): حدد مصدر الهوائي المطلوب حفظه.

عند تحديد هوائي، يتم البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها على التلفزيون.

نوع القناة (رقمي وتماثلي / رقمي / تناظري): حدد مصدر القناة المطلوب حفظه.

طلب قناة (حسب البلد والطرازد): حدد نوع ترتيب القناة.

عند تحديد كبل ← رقمي وتماثلي, رقمي أو تناظري

- **تحديد المشغل** (حسب البلد والطراز): تحديد موفر لخدمات الكبل.
- **وضع البحث**: البحث عن كافة القنوات التي لها محطات بث نشطة وحفظها بالتلفزيون.

  في حالة تحديد **سريع**، يمكنك إعداد **الشبكة** و**وضع البحث** و**التردد** و**الموجات الصوتية** و**معدل الترميز** يدويًا بالضغط على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

- **الشبكة**: تحديد وضع إعداد **وضع البحث** من بين **تلقائي** أو **يدوي**.

  - **وضع البحث**: عند ضبط **الشبكة** على **يدوي**، يمكنك إعداد **وضع البحث** باستخدام الأزرار الرقمية.

- **التردد**: عرض تردد القناة (يختلف باختلاف البلد).
- **الموجات الصوتية**: عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.
- **معدل الترميز**: عرض معدلات الترميز المتاحة.

- **خيارات البحث عن الكبل**

(حسب البلد والطراز & القنوات التي تبث عبر كبل فقط)

ضبط خيارات البحث الإضافية، مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث في شبكة باستخدام كبل.

بداية التردد / تردد الإيقاف.: ضبط تردد التشغيل أو الإيقاف (يختلف باختلاف البلد).

معدل الترميز: عرض معدلات الترميز المتاحة.

الموجات الصوتية: عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.

- **القمر الصناعي**

(حسب البلد والطراز والقمر الصناعي فقط)

عند تحديد **القمر الصناعي**، يتم البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها على التلفزيون.

نوع القناة (الكل / TV / راديو): حدد نوع القناة لحفظه.

القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي لمسحه.

وضع البحث (كافة القنوات / القنوات المجانية فقط): حدد وضع بحث للقمر الصناعي المحدد.

إعادة تهيئة: تحديد وضع المسح للقمر الصناعي المحدد

وضع البحث: لضبط **وضع البحث** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

❑ استخدام قائمة القنوات

■ قائمة القنوات

MENU ← البث ← قائمة القنوات ← ENTER

تحتوي **قائمة القنوات** على القنوات التي يعرضها التلفزيون الخاص بك عند الضغط على زر القناة. يمكنك عرض معلومات القناة أو **الكل** أو **TV** أو **راديو** أو **بيانات/أخرى** أو **تناظري** أو **المفضلة 1-5**.

اضغط على الزر ► (**الوضع**) لتغيير وضع القناة أو اضغط على الزر ◄ (**الفرز**) لتغيير ترتيب القنوات وفقًا لرقم القناة أو اسمها في القائمة.

عند الضغط على الزر **CH LIST** من جهاز التحكم عن بُعد، فسيتم عرض الشاشة **قائمة القنوات** على الفور.

فرز القنوات

- **الرقم** / **اسم**: ترتيب القنوات في القائمة وفقًا لرقم القناة أو اسمها.

وضع القناة

- **الهوائي**: التبديل إلى **هوائي**, **كبل** أو **القمر الصناعي**.(للطراز J4170/J5170)
- **تحرير المفضلة**: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة.

  لمزيد من المعلومات حول استخدام **تحرير المفضلة**، راجع "**تحرير المفضلة**".
- **المفضلة 1-5**: عرض القنوات المفضلة مرتبة في مجموعات تصل إلى خمس مجموعات. وكل مجموعة لها شاشة منفصلة.

  لا يعرض التلفزيون **المفضلة 1-5** إلا عند إضافة القنوات المفضلة باستخدام **تحرير المفضلة**.

- **الكل**: عرض كافة القنوات المتاحة حاليًا.
- **TV**: عرض جميع قنوات التلفزيون المتاحة حاليًا.
- **راديو**: عرض كافة قنوات الراديو المتاحة حاليًا.
- **بيانات/أخرى**: عرض كافة قنوات MHP (النظام الأساسي للوسائط المتعددة) المتوفرة حاليًا أو القنوات الأخرى.
- **تناظري**: عرض كافة القنوات التناظرية المتاحة حاليًا.

دليل

MENU ← البث ← دليل ← ENTER

تتوفر معلومات دليل البرامج الإلكتروني (EPG) من قِبل جهات البث. وباستخدام جدول البرامج التي توفرها جهات البث، يمكنك تحديد البرامج التي تريد مشاهدتها مسبقًا بحيث يتم تغيير القناة تلقائيًا إلى قناة البرنامج المحددة في الوقت المحدد، علمًا بأنه قد تظهر إدخالات البرنامج فارغة أو قديمة وفقًا لحالة القناة.

- A أحمر (التنقل السريع): عرض البرامج التلفزيونية الموجودة في القائمة سريعًا باستخدام الأزرار ▲/▼/◄/►.
- B أخضر (فئة القناة): تحديد نوع القنوات التي ترغب في عرضها.
- C أصفر (مدير الجدولة): الانتقال إلى البرامج المحجوزة في مدير الجدولة.

مدير الجدولة

MENU ← البث ← مدير الجدولة ← ENTER

يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة قناة قمت بحجزها للمشاهدة أو تعديلها أو حذفها.

يتعين عليك ضبط الوقت أولاً باستخدام الوظيفة الوقت ← الساعة من القائمة النظام لاستخدام هذه الوظيفة.

1. اضغط على جدول زمني من الشاشة مدير الجدولة. ستظهر القائمة عرض الجدولة.
2. اضغط على الأزرار ▲/▼/◄/► لضبط كل قائمة من قوائم الخيارات.
   - الهوائي: تحديد إشارة البث المطلوبة.
   - القناة: حدد القناة المطلوبة.

- **تكرار**: حدد **مرة** أو **يدوي** أو **Sat~Sun** أو **Mon~Fri** أو **كل يوم** كيفما تريد. إذا قمت بتحديد **يدوي**، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده.

  تُشير العلامة (✓) إلى اليوم المحدد.

- **التاريخ**: يمكنك ضبط التاريخ المطلوب.

  تتوفر عندما تحدد **مرة** في **تكرار**.

- **وقت البدء**: يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.

إذا كنت ترغب في تحرير جدول محجوز أو إلغائه، فحدد الجدول المحجوز من **مدير الجدولة**. ثم اضغط على الزر **ENTER** وحدد **تحرير** أو **حذف**.

تحرير القنوات

MENU ← البث ← تحرير القنوات ← ENTER

يمكنك تحرير القنوات أو حذفها.

1. انتقل إلى الشاشة تحرير القنوات.
2. اضغط على الزرين ▲/▼ لتحديد القناة المطلوبة، ثم اضغط على الزر ENTER. تُشير العلامة (✓) إلى القناة المحددة.

   يمكنك تحديد أكثر من قناة.

   اضغط على الزر ENTER مرة أخرى لإلغاء تحديد القناة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع **تحرير القنوات**.

- A أحمر (**تغيير الرقم**): تغيير ترتيب القنوات في قائمة القنوات.
  - (**تم**): إكمال تغيير ترتيب القنوات.

لا تدعم القناة الرقمية هذه الوظيفة عندما يتم تعيين **تحرير رقم القناة** على **تعطيل**. (حسب البلد والطراز)

- B أخضر (**حذف**): حذف قناة من قائمة القنوات.
- C أصفر (**قفل / إلغاء قفل**): لتأمين قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها. /إلغاء غلق القناة التي قمت بغلقها.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **قفل القناة** على **تشغيل**.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- D أزرق (**تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**): تحديد القنوات أو إلغاء تحديدها مرة واحدة.
- 0~9 (**انتقال إلى**): الانتقال إلى القناة مباشرة بالضغط على الأرقام (من 0 إلى 9).
- ⇕ (**صفحة**): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- (**أدوات**): عرض قائمة الخيارات. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات التي تظهر وفقًا لحالة القناة ونوعها.
  - **الفرز** (القنوات الرقمية فقط): تغيير ترتيب القائمة حسب اسم أو رقم القناة.
  - **الهوائي**: تحديد إشارة البث المطلوبة.(حسب البلد والطراز)

- **الفئة**: تغيير وضع القناة إلى **الكل** و **TV** و**راديو** و **بيانات/أخرى** و**تناظري** و**معروضة مؤخرًا** و**المعروضة كثيرًا**. بذلك، يتم عرض وضع القناة المحددة.
- **تحرير المفضلة**: الانتقال إلى شاشة **تحرير المفضلة** مباشرة.
- **إعادة تسمية القناة** (القنوات التناظرية فقط): عين اسمًا يصل إلى خمسة حروف للقناة. على سبيل المثال، طعام أو لعبة الجولف أو ما إلى ذلك, علمًا بأن هذا الأمر يجعل من السهل العثور على القناة وتحديدها.
- **معلومات القناة**: عرض تفاصيل القناة المحددة.
- **المعلومات**: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

تحرير المفضلة TOOLS

MENU ← البث ← تحرير المفضلة ← ENTER

يمكنك إضافة القنوات المفضلة أو تحريرها أو حذفها.

1. انتقل إلى الشاشة تحرير المفضلة.
2. اضغط على الزرين ▲/▼ لتحديد القناة المطلوبة، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اختر قائمة مفضلة معينة من بين المفضلة 1-5 باستخدام الزر B (تغيير مفضلة)، ثم اضغط على الزر D (إضافة). بذلك، تتم إضافة القناة المحددة إلى المفضلة 1-5.

يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة من العديد من القنوات المفضلة إلي المفضلة 1-5.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع **تحرير المفضلة**.

- A أحمر (**الفئة / تغيير الترتيب**)

  – **الفئة**: تغيير وضع القناة إلى **الكل** و**TV** و**راديو** و**تناظري** و**بيانات/أخرى** و**معروضة مؤخرًا** و**المعروضة كثيرًا**. بذلك، يتم عرض وضع القناة المحددة.

  – **تغيير الترتيب**: تغيير ترتيب القنوات المفضلة.

  – (**تم**): إكمال تغيير ترتيب القنوات.

- B أخضر (**تغيير مفضلة**): تغيير قائمة المفضلة من بين **المفضلة 1-5**.
- C أصفر (**تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**): تحديد القنوات أو إلغاء تحديدها مرة واحدة.
- D أزرق (**إضافة / حذف**)
  - **إضافة**: إضافة القنوات المحددة إلى **المفضلة 1-5**.
  - **حذف**: حذف قناة مفضلة من **المفضلة 1-5**.

- 0~9 (**انتقال إلى**): الانتقال إلى القناة مباشرة بالضغط على الأرقام (من 0 إلى 9).
- ⇕ (**صفحة**): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- ⇱ (**أدوات**): عرض قائمة الخيارات. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات التي تظهر وفقًا لحالة القناة ونوعها.
  - **نسخ إلى المفضلات**: تحرير القناة المفضلة المحددة في **المفضلة 1-5**.
  - **إعادة تسمية المفضلة**: تعيين اسم القناة المفضلة الخاصة بك.
  - **الهوائي**: تحديد إشارة البث المطلوبة.(حسب البلد والطراز)
  - **تحرير القنوات**: الانتقال إلى شاشة **تحرير القنوات** مباشرة.
  - **المعلومات**: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

❑ قفل البرنامج

■ قفل تصنيف البرامج

(حسب البلد والطراز)

MENU ← البث ← قفل تصنيف البرامج ← ENTER

منع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم بواسطة ميزة إدخال كود PIN (رقم التعريف الشخصي) المكون من 4 أرقام ومحدد بواسطة المستخدم. إذا كانت القناة المحددة مغلقة، فسيتم عرض الرمز "🔒".

تختلف عناصر قفل تصنيف البرامج حسب البلد والطراز.

قفل القناة

MENU ← البث ← قفل القناة ← ENTER

إغلاق القنوات في قائمة القنوات، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط مصدر على TV فقط.

❑ الميزات الأخرى

■ إعدادات القنوات

MENU ← البث ← إعدادات القنوات ← ENTER

- **البلد (المنطقة)**

(حسب البلد والطراز)

حدد البلد (أو المنطقة) بحيث يمكن للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل صحيح.

- **الضبط اليدوي**

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

إذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

قد يتم دعم **الضبط اليدوي** تبعًا لمصدر القناة.

- **ضبط رقمي للقنوات**: البحث عن إحدى القنوات الرقمية يدويًا وتخزينها بالتلفزيون. اضغط على الزر **جديد** للبحث عن القنوات الرقمية. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

  – عند تحديد **الهوائي** ← **هوائي**: **القناة**, **التردد**, **النطاق الترددي**.

  – عند تحديد **الهوائي** ← **كبل**: **التردد**, **الموجات الصوتية**, **معدل الترميز**.

- **ضبط تناظري للقنوات**: البحث عن قناة التناظرية. اضغط على الزر **جديد** للبحث عن القنوات عن طريق ضبط **برنامج** و**نظام الألوان** و**نظام الصوت** و**القناة** و**بحث**.

  وضع القناة

  – **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال عملية الضبط، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. حيث يمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.

  – **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

- **القمر الصناعي** (حسب البلد والطراز): للبحث عن قناة قمر صناعي. اضغط على الزر "بحث" **مسح** للبحث عن القنوات من خلال ضبط **جهاز إرسال/استقبال**, **وضع البحث**, **بحث الشبكة**.

- **ضبط دقيق للقنوات**

(القنوات التناظرية فقط)

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد **إعادة ضبط**.

- **نقل قائمة القنوات**

(حسب البلد والطراز)

توريد خريطة القنوات أو تصديرها. يجب توصيل جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT.

- **حذف ملف تعريف مشغل CAM**: تحديد مشغل CAM المطلوب حذفه. (حسب البلد والطراز)

- **نظام قمر اصطناعي** (حسب البلد والطراز)

  قم بتكوين إعدادات جهاز القمر الصناعي

  تظهر شاشة إدخال رقم PIN. أدخل رقم PIN المكوَّن من 4 أرقام.

  لإعادة ضبط **نظام قمر اصطناعي**، حدد **إعادة ضبط جميع الإعدادات**.

ترجمة مصاحبة TOOLS

MENU ← البث ← ترجمة مصاحبة ← ENTER

استخدم هذه القائمة لضبط وضع ترجمة مصاحبة.

- ترجمة مصاحبة: تشغيل الترجمات أو إيقافها.
- وضع الترجمة: ضبط وضع الترجمة.

إذا كان البرنامج الذي تشاهده لا يدعم وظيفة ضعاف السمع، يتم تنشيط عادي تلقائيًا حتى إذا تم تحديد الوضع ضعاف السمع.

- لغة الترجمة: لتحديد لغة الترجمة.

قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متاحة في البث.

- **الترجمة الأساسية**: ضبط الترجمة الأساسية.
- **الترجمة الثانوية**: ضبط الترجمة الثانوية.

تحرير رقم القناة (حسب البلد والطراز)

MENU ← البث ← تحرير رقم القناة ← ENTER

استخدم هذا الخيار لتغيير رقم القناة. عندما يتم تغيير رقم القناة، فلا يتم تحديث معلومات القناة تلقائيًا.

خيارات الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

MENU ← البث ← خيارات الصوت ← ENTER

- لغة الصوت TOOLS

تغيير القيم الافتراضية للغات الصوت.

لغة الصوت / الصوت الأساسي / الصوت الثانوي: يمكنك ضبط الصوت الأساسي أو الثانوي.

قد تختلف اللغة المتاحة وفقًا للبث.

- **تنسيق الصوت**

عند إخراج الصوت من السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت، فقد ينتج عن ذلك صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة الترميز بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، استخدم وظيفة "سماعة التلفزيون".

قد يختلف الخيار **تنسيق الصوت** وفقًا للبث. لا يتوفر صوت القناة Dolby digital 5.1 إلا عند توصيل سماعة خارجية بواسطة كبل ضوئي.

- **وصف الصوت** (غير متوفر في جميع الأماكن)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

وصف الصوت: تشغيل وظيفة الوصف الصوتي أو إيقاف تشغيلها.

الصوت: ضبط مستوى الصوت للوصف الصوتي.

لغة نصوص المعلومات

(حسب البلد والطراز)

MENU ← البث ← لغة نصوص المعلومات ← ENTER

- لغة نصوص المعلومات

  تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متاحة في البث.

- نصوص معلومات أساسية / نصوص معلومات ثانوية

  نصوص معلومات أساسية ونصوص معلومات ثانوية غير مدعومة في بعض الأماكن.

واجهة مشتركة

MENU ← البث ← واجهة مشتركة ← ENTER

(حسب البلد والطراز)

- **قائمة CI**: تُمكِّن المستخدم من الاختيار من قائمة CAM المتاحة. حدد قائمة CI وفقًا لقائمة "CI CARD".
- **تحويل ترميز فيديو الكاميرا**: يمكنك تكوين الإعداد لتحويل ترميز الفيديو من CAM تلقائيًا. اضبط الإعداد على **إيقاف التشغيل**، إذا كنت لا ترغب في استخدامه.

  يجب استخدام CAM تدعم تحويل ترميز الفيديو.

- **معلومات التطبيق**: عرض معلومات حول CAM التي تم إدخالها في فتحة CI و"بطاقة CI أو CI+" التي تم إدخالها في الكاميرا. ويمكن تثبيت CAM في أي وقت سواء كان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.

1. قم بشراء وحدة CI CAM من أقرب موزِّع أو عن طريق الهاتف.
2. أدخل "بطاقة CI أو CI+" في CAM باتجاه السهم حتى تكون مثبّتة بإحكام.
3. أدخل CAM مع "بطاقة CI أو CI+" في فتحة الواجهة المشتركة، باتجاه السهم بحيث تكون بمحاذاة الفتحة.
4. تحقق من إمكانية رؤية صورة على قناة مشفرة أو بإشارة ضعيفة.

❑ تغيير وضع الصورة المضبوطة مسبقًا

■ وضع الصورة TOOLS

MENU ← الصورة ← وضع الصورة ← ENTER

تحديد نوع الصورة المفضل.

عند الاتصال بجهاز كمبيوتر، فلا يمكنك إجراء التغييرات إلا على ترفيه وقياسي فقط.

- ديناميكي: مناسب للغرف المضيئة.
- قياسي: مناسب للبيئة العادية.
- طبيعي (وفقًا للطراز): مناسب لتقليل إجهاد العين.
- أفلام: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.
- ترفيه: مناسب لمشاهدة الأفلام والألعاب.

تتوفر فقط عند التوصيل بجهاز كمبيوتر.

❑ ضبط إعدادات الصورة

■ إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة

- في الأوضاع **TV** و**خارجي** و**AV** لنظام PAL، لا تتوفر الوظيفة **تظليل (G/R)**.
- عند الاتصال بجهاز كمبيوتر، يمكنك إجراء تغييرات على **إضاءة خلفية**، **التباين** و**السطوع** و**حدة الوضوح**.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.
- يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

حجم الصورة

MENU ← الصورة ← حجم الصورة ← ENTER

ضبط الخيارات المتنوعة للصورة، مثل حجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.

قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.

- حجم الصورة TOOLS: قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي لديه أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

  عريض تلقائى: ضبط حجم الصورة تلقائيًا على نسبة الارتفاع إلى العرض 16:9.

  16:9: ضبط الصورة إلى الوضع 16:9 العريض.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.

ضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسيًا كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

ضبط **تكبير** أو **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و▼.

4:3:ضبط الصورة إلى الوضع (4:3) الأساسي.

لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

ملائمة الشاشة: عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات / HDMI (720p 1080i / 1080p) أو Component (1080i / 1080p).

مستخدم: لتكبير أو تصغير الصور بالحجم 16:9 رأسيًا و/أو أفقيًا.علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها أو تصغيرها يمينًا ويسارًا ولأعلى ولأسفل.

- **تكبير/تصغير/وضع**: ضبط حجم الصورة وموضعها. ولا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع **تكبير**.
- **الموضع**: ضبط موضع الصورة. ولا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع **ملائمة الشاشة** أو **تكبير عريض**.

ملاحظة

- بعد تحديد **ملائمة الشاشة** في الوضع HDMI (1080i/1080p) أو Component (1080i/1080p)، قد تحتاج إلى توسيط الصورة:

1. حدد **الموضع**. اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ► لتحريك الصورة.

- إذا كنت ترغب في إعادة ضبط الموضع الذي قمت بضبطه، فحدد **إعادة ضبط** من الشاشة **الموضع**.
  سيتم ضبط الصورة على موضعها الافتراضي.
- إذا كنت تستخدم الوظيفة **ملائمة الشاشة** مع الدخل HDMI 720p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

- **حجم الشاشة 4:3**: لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط حجم الصورة على **عريض تلقائى**. يمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره خدمة WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي. يتطلب كل بلد أوروبي حجم صورة مختلفًا.

PIP TOOLS

MENU ← الصورة ← PIP ← ENTER

يمكنك مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. على سبيل المثال، إذا كان لديك صندوق كبلات متصل بمقبس Cable In، يمكن استخدام PIP لمشاهدة البرامج من صندوق الكبلات ومشاهدة فيلم من مشغل أقراص Blu-ray متصل بمقبس HDMI In، علمًا بأن الوظيفة PIP لا تعمل في نفس الوضع.

ملاحظة

- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، تختفي النافذة PIP (صورة داخل صورة).
- قد تلاحظ ظهور الصورة في النافذة PIP (صورة داخل صورة) بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

- إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
المكون، (حسب البلد والطراز),HDMI1 ,HDMI2 / DVI	تلفزيون,AV (حسب البلد والطراز)

- **PIP**: تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- **الهوائي** (حسب البلد والطراز): لتحديد مصدر القناة الفرعية.
- **القناة**: تحديد قناة الشاشة الفرعية.
- **المقاس** (/): يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- **الموضع** (/ / /): تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.
- **تحديد الصوت**: يمكنك اختيار الصوت المطلوب في الوضع **PIP**.

❑ تغيير خيارات الصورة

■ إعدادات متقدمة

MENU ← الصورة ← إعدادات متقدمة ← ENTER

(تتوفر في الوضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

عند الاتصال بجهاز كمبيوتر، فلا يمكنك إجراء التغييرات إلا على توازن الأبيض وجاما فقط.

- تباين ديناميكي: ضبط تباين الشاشة.
- درجة اللون "أسود": تحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.
- لون البشرة: ضبط لون البشرة.

- **وضع RGB فقط**: عرض الألوان "أحمر" و"أخضر" و"أزرق" لإجراء عمليات ضبط دقيقة لإشباع اللون وتدرجه.
- **مسافة اللون**: ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.
- **توازن الأبيض**: يمكنك ضبط درجة حرارة ألوان الصورة لجعل الكائنات البيضاء تبدو بيضاء، وكي تبدو الصورة كلها طبيعية.

  معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: ضبط تعتيم كل لون (الأحمر والأخضر والأزرق).

  اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط درجة سطوع كل لون (الأحمر والأخضر والأزرق).

  إعادة ضبط: إعادة ضبط **توازن الأبيض** على إعداداته الافتراضية.

- **جاما**: تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- **إضاءة الحركة**: تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تم ضبطها.

  لا تتوفر إلا في الوضع **قياسي**.

  عند تغيير قيمة إعداد لـ **إضاءة خلفية** أو **السطوع** أو **التباين**، سيتم ضبط **إضاءة الحركة** على **إيقاف التشغيل**.

خيارات الصورة

MENU ← الصورة ← خيارات الصورة ← ENTER

عند الاتصال بجهاز كمبيوتر، فلا يمكنك إجراء التغييرات إلا على درجة اللون فقط.

- درجة اللون

  سيتم إلغاء تنشيط دافئ1 أو دافئ2 عندما يكون وضع الصورة ديناميكي.

  يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ إدخال بالتلفزيون.

- تعديل العرض الرقمي: إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، يمكنك تنشيط الميزة تعديل العرض الرقمي لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

  إذا كانت الإشارة ضعيفة، فجرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

مرئيات تلقائية: عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

- يتوفر للقنوات التناظرية فقط.
- عندما الضغط على الزر **INFO**، يتم عرض شريط قوة الإشارة.
- عندما يتحول الشريط إلى اللون الأخضر؛ ما يدل على استقبالك أفضل إشارة ممكنة.

- **فلتر تشويش MPEG**: تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسَّنة للصورة.
- **المستوى الأسود لـ HDMI**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.
  - لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع **HDMI** (إشارات RGB).

- **وضع الفيلم**: ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

  متوفر في وضع التلفزيون ووضع الإدخال الخارجي الذي يدعم (480i / 576i) SD وHD (1080i) باستثناء وضع الكمبيوتر.

  إذا لم تبدو الشاشة بصورة طبيعية، فغيّر الخيار الخاص بها إلى **إيقاف التشغيل** / **تلقائي1** / **تلقائي2** من **وضع الفيلم**.

- **حركة LED واضحة** (حسب الطراز): يزيل الحركة البطيئة من المشاهد السريعة التي تحتوي على تحرّكات كثيرة، وذلك للحصول على صورة واضحة.

  يتم إلغاء تنشيطه عند ضبط وضع الصورة على **طبيعي**.

  قد تصبح الشاشة غامقة بدرجة أكثر عند تشغيل **حركة LED واضحة**.

إيقاف الصورة TOOLS

MENU ← الصورة ← إيقاف الصورة ← ENTER

يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن يظل الصوت قيد التشغيل. اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة ما عدا زري مستوى الصوت والطاقة.

أعد ضبط الصورة

MENU ← الصورة ← أعد ضبط الصورة ← ENTER

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

❑ تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

■ وضع الصوت

MENU ← الصوت ← وضع الصوت ← ENTER

- قياسي: تحديد وضع الصوت العادي.
- موسيقى: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.
- أفلام: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.
- صوت واضح: رفع مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.
- تضخيم: زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

في حالة ضبط تحديد السماعة على إيقاف، يتم تعطيل وضع الصوت.

❑ ضبط إعدادات الصوت

■ تأثير الصوت

(وضع الصوت القياسي فقط)

MENU ← الصوت ← تأثير الصوت ← ENTER

- **DTS TruSurround**

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

- **DTS TruDialog**

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

- **الموازن**

  استخدم الموازن لتخصيص إعداد الصوت لكل سماعة.

  توازن: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

  100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.

  إعادة ضبط: إعادة ضبط الموازن على إعداداته الافتراضية.

  في حالة ضبط **تحديد السماعة** على **إيقاف**، يتم تعطيل **تأثير الصوت**.

إعدادات السماعة

MENU ← الصوت ← إعدادات السماعة ← ENTER

- تحديد السماعة TOOLS

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، اضبط التلفزيون على إيقاف.

عند ضبط تحديد السماعة على إيقاف، فلن يعمل زري الصوت وMUTE وستكون إعدادات الصوت محدودة.

عند ضبط **تحديد السماعة** على **إيقاف**.

- **سماعات التلفزيون**: إيقاف التشغيل و**إيقاف**: تشغيل

عند ضبط **تحديد السماعة** على **سماعات التلفزيون**.

- **سماعات التلفزيون**: تشغيل و**إيقاف**: تشغيل

إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

- **صوت تلقائي**

  لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالضبط إلى **عادي**.

  ليلاً: يوفر هذا الوضع استخدامًا محسنًا للصوت مقارنة بالوضع **عادي** فلا يصدر أي تشويش. هذا الوضع مناسب في الليل.

  لاستخدام زر التحكم في مستوى الصوت الموجود بالجهاز المصدر المتصل بالتلفزيون، اضبط **صوت تلقائي** على **إيقاف التشغيل** من التلفزيون. وإلا، فلا يتم تطبيق تغيير التحكم في صوت جهاز المصدر.

- **نوع تثبيت التلفزيون**

  حدد نوع تثبيت التلفزيون. اختر من بين **تثبيت على جدار** و **حامل** لتحسين صوت التلفزيون تلقائيًا.

إعدادات إضافية

MENU ← الصوت ← إعدادات إضافية ← ENTER

- **مستوى صوت DTV**(القنوات الرقمية فقط): تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تقليل الاختلاف في إشارة صوت (إحدى الإشارات التي يتم تلقيها أثناء البث التلفزيوني الرقمي) إلى المستوى المطلوب.

  وفقًا لنوع إشارة البث، يمكن ضبط **MPEG / HE-AAC** بين 10- ديسيبل و 0 ديسيبل.

  لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، اضبطه بين النطاق 0 و 10- على التوالي.

- **خرج الصوت الرقمي**: تُستخدم هذه الوظيفة لتوفير صوت رقمي، مما يقلل من التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

تنسيق الصوت: يمكنك تحديد تنسيق خرج "الصوت الرقمي". قد يختلف تنسيق خرج "الصوت الرقمي" المتوفر وفقًا لمصدر الإدخال.

استمتع بأنقى الأصوات ثلاثية الأبعاد التفاعلية عن طريق توصيل مكبرات صوت "القناة 5.1" الموجود بإعداد Dolby Digital.

تأخير الصوت: تحدث مشاكل في صحة تزامن الفيديو مع الصوت عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي، مثل مستقبل "الصوت والفيديو" (0 مللي ثانية إلى 250 مللي ثانية).

- **ضغط Dolby Digital**: تعمل هذه الوظيفة على تقليل اختلاف الإشارة بين إشارة dolby digital والإشارة الصوتية (مثل صوت MPEG وصوت HE-AAC وATV).

  حدد **Line** للحصول على صوت ديناميكي أكثر وضوحًا، و**RF** لتقليل الاختلاف بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة أثناء الليل.

Line: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأعلى أو الأقل من 31- ديسيبل (المرجع) إلى 20- ديسيبل أو 31- ديسيبل.

RF: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأعلى أو الأقل من 20- ديسيبل (المرجع) على 10- ديسيبل أو 20- ديسيبل.

إعادة ضبط الصوت

MENU ← الصوت ← إعادة ضبط الصوت ← ENTER

إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

❑ تحديد وضع الصوت TOOLS

عند الضبط على **ثنائي I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	ثنائي I-II	افتراضي
استيريو A2	أحادي	**أحادي**	تغيير تلقائي
	استيريو	**استيريو** ↔ **أحادي**	
	ثنائي	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
استيريو NICAM	أحادي	**أحادي**	تغيير تلقائي
	استيريو	**أحادي** ↔ **استيريو**	
	ثنائي	**Dual I** ← **أحادي** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.
- لا يتم تنشيط هذه الميزة إلا في جود إشارة صوت استيريو فقط.
- لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط **مصدر** على **TV** فقط.

❑ إجراء الإعداد الأولي

■ إعداد

MENU ← النظام ← إعداد ← ENTER

قم بتكوين القنوات والوقت عند ضبط التلفزيون لأول مرة أو عند إعادة ضبط الوحدة.

قم بإجراء الإعداد الأولي متبعًا الإرشادات التي تظهر على التلفزيون.

❑ ضبط الوقت

■ الوقت

MENU ← النظام ← الوقت ← ENTER

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

- الساعة: ضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

  في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

  وضع الساعة: إعداد الوقت الحالي يدويًا أو تلقائيًا.

  – تلقائي: ضبط الوقت الحالي تلقائيًا باستخدام الوقت من القناة الرقمية.

يجب توصيل الهوائي حتى يتم ضبط الوقت تلقائيًا.

– **يدوي**: ضبط الوقت الحالي يدويًا.

قد لا يتم ضبط الوقت التلقائي بشكل صحيح وفقًا لمحطة البث والإشارة. في هذه الحالة، اضبط الوقت يدويًا.

ضبط الساعة: ضبط **التاريخ** و **الوقت**.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على **يدوي** فقط.

يمكنك ضبط **التاريخ** و**الوقت** عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد مباشرة.

المنطقة الزمنية (حسب البلد والطراز): حدد المنطقة الزمنية.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على **تلقائي** فقط.

عند تحديد **يدوي** في **المنطقة الزمنية**، سيتم تنشيط **GMT** و**DST**.

إزاحة الوقت (حسب البلد والطراز): ضبط الوقت عند استقبال التلفزيون لمعلومات حول الوقت عبر الإنترنت. اضبط الوقت الصحيح عن طريق تحديد إزاحة.

سيتم ضبط الوقت الحالي من خلال شبكة إذا فشل التلفزيون في استقبال معلومات حول الوقت، بما في ذلك إشارة البث من محطات التلفزيون. (مثال: مشاهدة التلفزيون عبر جهاز فك التشفير أو مستقبل الأقمار الصناعية أو ما إلى ذلك)

❑ استخدام مؤقت النوم

MENU ← النظام ← الوقت ← مؤقت النوم ← ENTER

- مؤقت النوم TOOLS: يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و60 و90 و120 و150 و180 دقيقة)

اضغط على الزرين ▲/▼ لتحديد فترة زمنية، ثم اضغط على ENTER. لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

❑ ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

MENU ← النظام ← الوقت ← مؤقت التشغيل <أو> مؤقت الإيقاف ← ENTER

- مؤقت التشغيل: يمكنك ضبط ثلاثة تكوينات منفصلة لـ مؤقت التشغيل. (مؤقت التشغيل 1, مؤقت التشغيل 2, مؤقت التشغيل 3)

إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي للضبط كيفما تريد. إذا قمت بتحديد يدوي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديده.

الوقت: ضبط الساعة والدقيقة.

الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

مصدر: لتحديد مصدر المحتوى الذي سيتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون. يمكنك:

- حدد **TV** ليعرض التلفزيون قناة هوائية أو قناة كبل محددة.
- حدد **USB** ليعرض التلفزيون صورة أو يقوم بتشغيل ملفات صوتية من جهاز USB.
- حدد مصدر بالتلفزيون الذي قمت بتوصيل جهاز فك التشفير به، وبذلك يعرض التلفزيون قناة من جهاز فك التشفير.

يجب توصيل جهاز USB بالتلفزيون الخاص بك قبل تحديد **USB**.

إذا قمت بتحديد مصدر بخلاف **TV** أو **USB**، ينبغي:

- أن يكون لديك جهاز فك تشفير عبر الكبلات أو الأقمار الصناعية متصلاً بذلك المصادر
- ضبط جهاز فك التشفير على القناة التي تريد مشاهدتها عند تشغيل التلفزيون
- ترك جهاز فك التشفير قيد التشغيل.

عند تحديد مصدر بخلاف **TV** أو **USB**، ستختفي خيارات الهوائي والقناة.

الهوائي (عند ضبط **مصدر** على **TV**): حدد **ATV** أو **DTV**.

القناة (عند ضبط **مصدر** على **TV**): تحديد القناة المطلوبة.

موسيقى / صورة (عند ضبط **مصدر** على **USB**): حدد مجلدًا على جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

- في حالة عدم وجود ملف موسيقى على جهاز USB أو عدم تحديد مجلد يحتوي على ملف موسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، فلن يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جدًا، فلا يمكن اختيار المجلد.
- يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.

– نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام **مؤقت التشغيل**.

– قد لا تعمل وظيفة **مؤقت التشغيل** مع أجهزة USB المزوّدة ببطارية داخلية أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المصنوعة بواسطة بعض الشركات المصنّعة نظرًا لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتًا طويلاً للتعرُّف عليها.

- **مؤقت الإيقاف**: يمكنك ضبط ثلاثة تكوينات منفصلة لـ **مؤقت الإيقاف**. (**مؤقت الإيقاف 1**, **مؤقت الإيقاف 2**, **مؤقت الإيقاف 3**)

  إعداد: حدد **إيقاف التشغيل** أو **مرة** أو **كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **يدوي** للضبط كيفما تريد. إذا قمت بتحديد **يدوي**، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

  تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديده.

  الوقت: ضبط الساعة والدقيقة.

❑ الحلول الاقتصادية

■ حل Eco

MENU ← النظام ← حل Eco ← ENTER

- توفير الطاقة: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.
- مستشعر Eco (وفقًا للطراز): لزيادة توفير الطاقة؛ ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

في حالة ضبط إضاءة خلفية، سيتم ضبط مستشعر Eco على إيقاف التشغيل.

إضاءة خلفية خافتة : عندما يتم ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، يمكن ضبط الحد الأدنى لمستوى سطوع الصورة يدويًا.

إذا تم ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، فقد تتغير درجة سطوع العرض (بما يعني أنه قد تصبح أقل أو أكثر سطوعًا بدرجة بسيطة) وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة.

- **لا إشارة للاستعداد**: لتوفير استهلاك الطاقة، اضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

  يتم تعطيل هذه الميزة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

- **إ.تشغيل تلقائي**: في حالة استمرار تشغيل التلفزيون لمدة 4 ساعات دون أي تدخل من المستخدم، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لمنع زيادة السخونة.

  في بعض المناطق، يمكنك تعيين فترة زمنية تصل إلى 8 ساعات.

❑ الميزات الأخرى

■ لغة القائمة

MENU ← النظام ← لغة القائمة ← ENTER

ضبط لغة القائمة.

وقت الحماية التلقائية

MENU ← النظام ← وقت الحماية التلقائية ← ENTER

- وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات):

إذا استمرت الشاشة في وضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع تكون صورة مشوشة على الشاشة.

MENU ← النظام ← عام ← ENTER

- **وضع الألعاب**: عند توصيل التلفزيون بوحدة تحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب أكثر واقعية باختيار وضع الألعاب.

ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
  - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، اضبط **وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
  - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، فسوف تهتز الشاشة بعض الشيء.

- لا تتوفر ميزة **وضع الألعاب** في وضع **TV**.
- بعد توصيل وحدة التحكم في الألعاب، اضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل**. لكنك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.
- في حالة ضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل**:
  - يتم ضبط **وضع الصورة** على **ألعاب** وضبط **وضع الصوت** على **ألعاب**.

- **قفل اللوحة**: قفل أو إلغاء قفل جميع المفاتيح الموجودة على اللوحة مرة واحدة. وعند تعيين "قفل اللوحة"على "تشغيل"، لن يعمل أي من المفاتيح الموجودة على اللوحة.
- **شعار التمهيد**: عرض شعار Samsung عند تشغيل التلفزيون.

تغيير رمز التعريف الشخصي

MENU ← النظام ← تغيير رمز التعريف الشخصي ← ENTER

قم بتغيير كلمة المرور المطلوبة لإعداد التلفزيون.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار تغيير رمز التعريف الشخصي.

DivX® Video On Demand

MENU ← النظام ← DivX® Video On Demand ← ENTER

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تفعيل VOD.

بمجرد تشغيله مستخدمًا الفيديو، يكتمل التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

❑ استخدام قائمة المصادر

■ قائمة المصادر

MENU ← التطبيقات ← قائمة المصادر ← ENTER

عند الضغط على الزر SOURCE، فسيتم عرض الشاشة مصدر على الفور.

يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في القائمة مصدر، يتم تمييز الإدخالات المتصلة.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع "تغيير مصدر الإدخال" في "دليل المستخدم".

❑ توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور وموسيقى وأفلام بمنفذ USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، ستظهر نافذة منبثقة. يمكنك تحديد **الصور** أو **الفيديو** أو **موسيقى** أو**إعادة تشغيل القصة** (حسب البلد والطراز).

قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

تحتاج إلى الإطلاع على القائمة التالية قبل استخدام محتويات الوسائط

- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم خاصية تشغيل الوسائط Media Play تنسيق Jpeg التسلسلي فقط.
- تدعم وظيفة Media Play أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). كما أن جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC، محركات أقراص بحجم الإبهام وأجهزة قراءة بطاقات فلاش (لا يتم دعم لوحة وصل USB). ينبغي توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها، علمًا بأن شركة SAMSUNG لا تتحمل مسئولية تلف أي ملفات بيانات أو فقد أي بيانات.
- لا تفصل جهاز USB أثناء التحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لملفات JPEG هي 8640×15360 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغّرة في الفيديو.

- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- يتوفر وضع التوصيل PTP (بروتوكول نقل الصور) بشكل كامل فقط مع الكاميرات الرقمية.وفي حالة توصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي إلى التلفزيون باستخدام وضع PTP، فقد لا يتم تمييزه.
- قم بتوصيل محرك أقراص USB ثابت بالمنفذ المخصص USB (HDD 5V 1A). علمًا بأنه لا يتم دعم محركات أقراص USB الثابتة بحجم أكبر من 2 تيرابايت. (حسب البلد والطراز)
- وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت). محرك الأقراص الثابت المتصل بمنفذ USB غير مدعوم.

- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.
- إذا تم استخدام كبل تمديد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضًا بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل محتويات الوسائط، فاستخدم وظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف بشكل نهائي.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المحفوظة على جهاز USB قد تجاوز 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات وقد يتعذر فتح بعض المجلدات.

فصل جهاز USB

1. اضغط على الزر **SOURCE**.
2. حدد جهاز USB المطلوب، ثم اضغط على الزر **TOOLS**. ستظهر القائمة **أدوات**.
3. حدد **إزالة USB**، ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. يمكنك إزالة جهاز USB من التلفزيون.

لإزالة جهاز USB من التلفزيون، نُوصي باستخدام الوظيفة **إزالة USB**.

❑ استخدام محتويات الوسائط

MENU ← التطبيقات ← Media Play ← ENTER

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

1. اضغط على الزر MEDIA.P.
2. اضغط على الزر ◄/► لتحديد القناة المطلوبة (الصور, الفيديو, موسيقى, إعادة تشغيل القصة (حسب البلد والطراز))، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ◄/► لتحديد الجهاز المطلوب، ثم اضغط على الزر ENTER مرة أخرى.
4. اضغط على الزر ▲/▼/◄/► لتحديد الملف المطلوب من القائمة، ثم اضغط على الزر ENTER أو ⏯ / ► (حسب البلد والطراز).

تشغيل الملفات المحددة

1. اضغط على الزر ▲ لتحديد **الخيارات** من الجزء العلوي لكل شاشة رئيسية وحدد **تشغيل المحدد**.
2. تحديد الملفات المطلوبة.
   - ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.
   - اضغط على الزر ENTER↵ مرة أخرى لإلغاء تحديد الملف.
3. اضغط على الزر ▲ لتحديد **تشغيل**.
   - يمكنك تحديد الملفات أو إلغاء تحديدها بالضغط على **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**.

نسخ الملفات إلى جهاز USB الآخر

(وفقًا للبلد)

1. اضغط على الزر ▲ لتحديد الخيارات من الجزء العلوي لكل شاشة رئيسية وحدد نسخ.
2. حدد الملفات المطلوبة.
   - ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات.
   - اضغط على الزر ENTER↵ مرة أخرى لإلغاء تحديد الملف.
3. اضغط على الزر ▲ لتحديد **نسخ**.
   - يمكنك تحديد جميع الملفات أو إلغاء تحديدها بالضغط على **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**.
   - يمكنك إلغاء النسخ بالضغط على **إلغاء الأمر**.
4. بعد الضغط على **نسخ**، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد نسخ الملفات إليه، كما يمكنك إلغاء النسخ بالضغط على الزر **إلغاء الأمر**.

❑ تشغيل الصور/مقاطع الفيديو/الموسيقى/ إعادة تشغيل القصة (حسب البلد والطراز)

أثناء تشغيل ملف ما، اضغط على الزر ▲/▼/◄/► لتحديد القائمة المطلوبة.

- عند عدم عرض قائمة الخيارات، اضغط على الزر **TOOLS** أو الزر **ENTER**↵.
- يمكنك أيضًا استخدام الأزرار ►II أو ► (حسب البلد والطراز) ■/►►/◄◄ من على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- إذا ضغطت على الزر **INFO** أثناء التشغيل، يمكنك عرض معلومات التشغيل.

قائمة التشغيل

الزر	التشغيل	الصور	الفيديو	الموسيقى
/	السابق / التالي	•		
أو (/ /) / (حسب البلد والطراز)	بدء عرض الشرائح / إيقاف عرض الشرائح	•		
	تشغيل / إيقاف	مشغل صغير*	•	•
/	السابق / التالي	مشغل صغير*	•	•
/	إرجاع / التقديم السريع	•	•	•

* عند ضبط **موسيقى خلفية** على **مشغل صغير** في **الصور**، تظهر هذه الأزرار السابقة.

الصور

الزر		التشغيل
	إعدادات عرض الشرائح	يمكنك ضبط السرعة و تأثيرات أثناء عرض الشرائح.
	تكبير	يمكنك تكبير الصورة.
	تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.
	موسيقى خلفية / مشغل صغير	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض الشرائح. / يمكنك التحكم في قوائم التشغيل البسيطة.
	الإعدادات	وضع الصورة / وضع الصوت: يمكنك ضبط إعداد الصورة أو الصوت. المعلومات: يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغّل.

يتم عرض كافة الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، أثناء عرض الشرائح.

عندما تضغط على الزر ⏯ أو ▶ (حسب البلد والطراز) (أو ▲ ← **الخيارات** ← **عرض الشرائح**) في قائمة الملفات، سيبدأ عرض الشرائح على الفور.

أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر ◀◀ (REW) أو ▶▶ (FF).

- تنسيقات الصور المدعومة

  لمعرفة التفاصيل، راجع "المواصفات في "دليل المستخدم".

الفيديو

الزر		التشغيل
	بحث	**البحث عن عناوين**: يمكنك نقل الملف الآخر مباشرةً. **البحث في شريط الوقت**: يمكنك البحث عن ملفات الفيديو باستخدام الزرين ◄ و ► بفاصل زمني قدره دقيقة واحدة أو عن طريق إدخال الرقم مباشرة. قد يتعذر الدعم وفقاً لمصدر الإدخال.
	وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو بشكل متكرر.
	حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.

الزر	التشغيل	
	الإعدادات	**إعدادات الترجمة**: يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مصاحبة للتراجم. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو. **وضع الصورة / وضع الصوت**: يمكنك ضبط إعداد الصورة أو الصوت. **لغة الصوت**: يمكنك تغيير لغة الصوت إذا كان لدى الفيديو أكثر من لغة. **المعلومات**: يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغّل.

إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.

في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع أفلام موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تنسيقات الترجمة / الفيديو المدعومة

  لمعرفة التفاصيل، راجع "المواصفات في "دليل المستخدم".

موسيقى

الزر	التشغيل	
	تكرار	يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متكرر.
	عشوائي	يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي.
	وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.

يتم عرض الملفات ذات تنسيق ملفات الموسيقى المدعومة فقط. ولا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.

إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات الموسيقى، فاضبط **الموازن** من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات الموسيقى المعدلة بشكل مفرط في حدوث مشكلة بالصوت.)

- تنسيقات الموسيقى المدعومة

لمعرفة التفاصيل، راجع "المواصفات في "دليل المستخدم".

إعداد لغة الترميز

قم بتعيين لغة الترميز إذا كان النص غير مدعوم.

1. اضغط على الزر ▲ لتحديد **الخيارات** من الجزء العلوي لكل شاشة رئيسية **ترميز**.
2. حدد لغة الترميز المطلوبة.

- المكونات & DTV
(حسب البلد والطراز)

المصدر	الدقة	التردد (هرتز)
المكونات	1280 x 720p	60 / 59.94 / 50 **هرتز**
	1920 x 1080i	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 x 1080p	60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 هرتز
DTV	1280 x 720p	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 x 1080i	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 x 1080p	25 هرتز

- الفيديو/الصور (في **Media Play**)

لمعرفة التفاصيل، راجع "المواصفات" في دليل المستخدم.

❑ عرض e-Manual

■ e-Manual

MENU ← الدعم ← e-Manual ← ENTER

يمكنك قراءة مقدمة وإرشادات ميزات التلفزيون المخزنة بالتلفزيون.

للحصول على معلومات مفصلة عن شاشة الدليل الإلكتروني، راجع "كيفية استخدام الدليل الإلكتروني" في دليل المستخدم.

❑ استخدام التشخيص الذاتي

■ التشخيص الذاتي

MENU ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← ENTER

قد يستغرق **التشخيص الذاتي** بضعة ثوانٍ، ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.

- **اختبار الصورة**: يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.
- **اختبار الصوت**: استخدم صوت النغمة المضمّنة لفحص مشاكل الصوت.

إذا لم تسمع صوت من مكبرات الصوت في التلفزيون قبل إجراء اختبار الصوت، فتأكد من ضبط **تحديد السماعة** على **سماعات التلفزيون** في قائمة **الصوت**.

سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر MUTE.

- **معلومات الإشارة** (القنوات الرقمية فقط): تعد جودة استقبال قناة HDTV إما مثالية أو أن القنوات غير متوفرة. قم بضبط الهوائي لزيادة قوة الإشارة.
- **إعادة ضبط**: قم بإعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

❑ تحديث البرامج

■ تحديث البرنامج

MENU ← الدعم ← تحديث البرنامج ← ENTER

تتيح لك القائمة تحديث البرنامج إمكانية ترقية برامج التلفزيون إلى أحدث إصدار.

عند ترقية البرامج، ستتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ولذلك فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

- **التحديث الآن**

يمكن تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون من خلال اتصال USB أو إشارة البث.

– باستخدام USB: أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع "www.samsung.com" في التلفزيون.

الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة.

– من خلال القناة: ترقية البرامج باستخدام إشارة البث.

إذا تم تحديد الوظيفة أثناء فترة إرسال البرنامج، سيتم البحث عن البرنامج وتنزيله تلقائيًا.

يتم تحديد الوقت اللازم لتنزيل البرنامج حسب حالة الإشارة.

- **التحديث التلقائي**: يؤدي هذا الخيار إلى ترقية التلفزيون وهو في وضع الاستعداد. وهذا يتيح للتلفزيون إجراء ترقية ذاتية تلقائيًا في حالة عدم استخدامه. ونظرًا لتشغيل العمليات الداخلية في التلفزيون، قد ينبعث وهج طفيف من الشاشة، وقد يستمر هذا الأمر لأكثر من ساعة حتى يكتمل تنزيل البرنامج.
- **إدارة قنوات القمر الصناعي** (حسب البلد والطراز): إدارة تنزيلات البرنامج عبر قناة قمر صناعي.

❑ تغيير وضع الاستخدام

■ وضع الاستخدام

MENU ← الدعم ← وضع الاستخدام ← ENTER

حدد وضع الاستخدام المناسب لمكانك. ننصحك بشدة بتحديد استخدام منزلي.

- استخدام منزلي: استخدام منزلي هو الإعداد الافتراضي.
- عرض المتجر: يُستخدم الوضع عرض المتجر في بيئات العمل التجارية فقط. إذا حددت عرض المتجر، فلن تعمل بعض الوظائف، وسيعاد ضبط إعدادات الصورة كل 5 ثانية.

❑ عرض الاتصال بـ Samsung

■ الاتصال بـ Samsung

MENU ← الدعم ← الاتصال بـ Samsung ← ENTER

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج، كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

❑ استخدام وضع الرياضة

■ وضع الرياضة TOOLS

MENU ← التطبيقات ← وضع الرياضة ← ENTER

يقدم هذا الوضع ظرفًا محسّنًا لمشاهدة المباريات الرياضية.

- A (تكبير): إيقاف التشغيل مؤقتًا وتقسيم الشاشة إلى 9 أجزاء. حدد جزءًا لتكبيره. واضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستئناف.

عند تشغيل وضع الرياضة، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على استاد تلقائيًا.

في حالة إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء مشاهدة وضع الرياضة, سيتم تعطيل وضع الرياضة.

عند تشغيل خدمة البيانات، فإن تكبير لا يكون متوفرًا.

❑ استخدام وضع السينما الأفريقية

■ وضع السينما الأفريقية

MENU ← التطبيقات ← وضع السينما الأفريقية ← ENTER

عند ضبط وضع السينما الأفريقية على تشغيل, يعرض التليفزيون أفضل صورة وأنقى صوت للمحتويات المتداولة.

تتوفر هذه الوظيفة فقط في بعض الطرازات في مناطق جغرافية محددة.

❑ استخدام وظيفة More TV Feature

(حسب البلد والطراز)

(ربما يختلف اسم الوظيفة More TV Feature حسب البلد.)

■ More TV Feature TOOLS

MENU ← التطبيقات ← More TV Feature ← ENTER

قد تكون هذه الميزة غير متاحة حسب الطراز أو البلد.

توفر هذه الوظيفة إمكانية التقاط لقطة للشاشة أو تسجيل صوت من شاشة التلفزيون التي يتم عرضها. كما يمكنك حفظ الصورة الملتقطة وتسجيل الصوت على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. توفر هذه الوظيفة إمكانية التقاط صورة لشاشة التلفزيون التي يتم عرضها بالإضافة إلى تسجيل الصوت.

الوظيفة More TV Feature هي للاستخدام الشخصي فقط، وليست للأغراض التجارية أو التواصل مع الجمهور.

قد يختلف اسم **More TV Feature** وفق البلد المباع به المنتج. **Family TV Mode** أو **More TV Feature**.

قد لا يستخدم المستخدم هذه الميزات لالتقاط الصور أو تسجيل الصوت دون الحصول على موافقة مسبقة من أصحاب حقوق الطبع والنشر أو لاستخدامها بشكل غير قانوني.

ُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن أي سوء استخدام للخدمة.

- **More TV Feature**

  تشغيل وظيفة **More TV Feature** أو إيقاف تشغيلها.

- **جهاز التسجيل الافتراضي**

  يمكنك ضبط الجهاز الافتراضي بحيث يتم حفظ ملفات الصور الملتقطة والصوت المسجل.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون.

في حالة تشغيل وظيفة **More TV Feature**، لا تتاح هذه الوظيفة.

إعادة تشغيل القصة (حسب البلد والطراز)

1. لتشغيل إعادة تشغيل القصة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على B. يعمل هذا على تسجيل الصوت في الوقت الفعلي والتقاط لقطة للشاشة كل 5 ثوانٍ في نفس الوقت.

   سيظهر إطار منبثق على الشاشة أثناء التسجيل. ويعرض هذا الإطار المنبثق مدة التسجيل.

2. لإيقاف إعادة تشغيل القصة, اضغط على B. يتم حفظ التسجيل كملف بتنسيق plt. على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. وبعد ذلك، يتم عرض الصور المصغرة لتسجيلات القصة على الشاشة.

حدد شاشة الصورة المصغرة لتشغيل الملفات المحفوظة على **Media Play**.

لا يمكنك تغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي. ولتغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي، قم أولاً بإيقاف تسجيل القصة.

ميزة **إعادة تشغيل القصة** (حسب البلد والطراز) هي تطبيق توفره شركة Samsung ولا تتحمل شركة Samsung أي مسؤولية تجاه استخدام المستخدم للتطبيق. تم تصميم التطبيق للاستخدام/بهدف الاستخدام الشخصي أو الخاص للمستخدم فقط. يتحمل المستخدم مسؤولية الالتزام بالقوانين الأخرى في المنطقة الجغرافية التي يوجد فيها أثناء استخدام التطبيق، كما يتحمل المستخدم مسؤولية أي ضرر أو عقوبة أو إجراء قانوني ينتج عن سوء استخدام التطبيق، بما في ذلك دون الحصر، انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

التقاط لقطة للشاشة

1. لالتقاط لقطة للشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على C. وهكذا، سيتم التقاط لقطة للشاشة.وهكذا، سيتم التقاط لقطة للشاشة. قد يستغرق التقاط لقطة للشاشة ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ.
2. بمجرد التقاط اللقطة، يتم حفظ الصورة كملف بتنسيق jpg. في جهاز USB المتصل بالتلفزيون. بعد ذلك، يتم عرض الصور المصغرة للصور الملتقطة على الشاشة.

حدد شاشة الصورة المصغرة لعرض الصور المحفوظة على **Media Play**.

دقة لقطة الشاشة: 1280 x 720

تسجيل الصوت

1. اضغط على D. وسيتم تسجيل الصوت في الوقت الفعلي.

   سيظهر إطار منبثق على الشاشة عندما يكون التسجيل قيد التقدم. ويعرض الإطار المنبثق مدة التسجيل.

2. لإيقاف التسجيل، اضغط على D. يتم حفظ التسجيل كملف بتنسيق wav. على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. وبعد ذلك، يتم عرض الصور المصغرة لتسجيلات الصوت على الشاشة.

   حدد شاشة الصورة المصغرة لعرض ملفات الصوت المحفوظة على **Media Play**.

   لا يمكنك تغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي. ولتغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي، قم بإيقاف تسجيل الصوت أولاً.

القيود

- يجب توصيل جهاز USB بالتلفزيون لاستخدامه.
- يمكن استخدام **More TV Feature** فقط في حالة وجود مساحة خالية أكبر من 5 ميجابايت على جهاز USB المتصل بالتلفزيون.
- لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل جهاز USB أثناء استخدام **More TV Feature**.
- في حالة انخفاض قوة إشارة البث أو انقطاع الإشارة أثناء استخدام **More TV Feature**، قد لا يتم حفظ الملف المرتبط أو تشغيله.

لا يمكن استخدام **More TV Feature** في الظروف التالية:

- أثناء تشغيل **Media Play**
- أثناء استخدام **PIP**
- عدم وجود إشارة
- قنوات خدمات البيانات
- القنوات ذات الإشارة الضعيفة
- قنوات "الخدمة غير متوفرة"
- قنوات القفل اليدوي

❑ استخدام الشبكة اللاسلكية

(المملكة المتحدة فقط)

لمعرفة التفاصيل، يمكنك البحث عن دليل ويب إضافي من على موقعنا على الويب "www.samsung.com".